

TOTEM AUTOSSERVIÇO MÓVEL

Manual do Usuário



Cuidados

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar o produto.
2. Ao limpar a tela do totem, desconecte o cabo de alimentação, desligue o interruptor de energia, não use fluido de limpeza líquido ou limpador em spray, limpe a tela com um pano macio úmido, se ainda não estiver limpa, use limpador de tela LCD.
3. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, caso contrário, pode causar danos.
4. Ao desconectar a interface de energia da base ou o cabo de energia do adaptador de energia, segure o plugue de energia. Não puxe o cabo de energia diretamente com a mão para desconectá-lo.
5. Este totem deve ser operado apenas com uma fonte de energia do tipo indicado em sua placa de identificação. Se você tiver dúvidas sobre o tipo de fonte de alimentação que está usando, consulte o revendedor ou o escritório local de fornecimento de energia.
6. Como haverá alta tensão ou outros perigos ao abrir ou mover o gabinete, não repare o monitor sozinho, mas entre em contato com pessoal de manutenção qualificado para uma manutenção qualificada.
7. Quando as seguintes situações ocorrerem, primeiro desconecte o plugue de alimentação do compartimento inferior da bateria ou o adaptador de alimentação da tomada e entre em contato com pessoal de manutenção qualificado para manutenção:
 - a. O cabo de alimentação ou o plugue de alimentação está danificado ou desfiado.
 - b. O monitor caiu ou o gabinete foi danificado.
 - c. Quando a tela está obviamente anormal, isso indica que precisa ser reparado.
8. Coloque o monitor em um ambiente bem ventilado, longe de luz forte, alta temperatura ou umidade.
9. Guarde a tela em uma temperatura ambiente de 0°C-40°C, se exceder essa faixa, pode afetar o uso normal.

Dicas de segurança! (Risco de estabilidade)

- O totem pode cair, causando ferimentos pessoais graves. Muitos ferimentos, especialmente entre crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:
- Use o gabinete, prateleira ou método de montagem recomendado pelo fabricante.
 - Use móveis que possam suportar o totem com segurança.
 - Eduque as crianças sobre os perigos de subir nos móveis para acessar o totem ou seus controles.
 - Certifique-se de organizar os fios e cabos conectados ao totem de forma que não seja possível tropeçar, puxar ou prender.
 - Nunca coloque o totem em uma posição instável ou inclinada.
 - Se quiser colocar o totem em móveis baixos (como um armário ou estante), você deve fixar o móvel e o totem em um ponto de apoio adequado.
 - Nunca coloque o monitor em tecidos ou outros itens que possam ficar entre o monitor e o móvel de suporte.
 - Não coloque brinquedos, controles remotos e outros itens que possam tentar as crianças a subir no monitor ou no móvel em que ele está colocado. Para manter e realocar um monitor existente, as mesmas precauções acima devem ser tomadas.

Bateria

Este produto contém uma bateria embutida no suporte, que pode ser usada por um período de tempo sem conectar a outras fontes de energia. A luz indicadora de energia exibirá quatro luzes em ordem decrescente de acordo com a energia restante da bateria. Os LEDs da bateria acenderão sequencialmente durante o carregamento ou quando o carregamento for necessário.



●●●●
Bateria suficiente

●●●
Bateria moderada

●
Bateria Fraca

Observação: pressione o botão liga/desliga

Observação:

- Leva cerca de 10 horas para carregar durante o uso e leva apenas 5 horas para carregar rapidamente com a energia desligada.
- A vida útil da bateria e o tempo de uso após o carregamento diminuirão proporcionalmente com o tempo de uso do produto.
- A bateria não pode ser carregada em condições extremas.
- No modo de espera, a energia restante da bateria diminuirá naturalmente.
- Para prolongar a vida útil da bateria, é recomendável carregá-la após usá-la por um período de tempo em vez de mantê-la totalmente carregada.
- Manter a bateria em 50% ajuda a estender a vida útil da bateria.
- O tempo máximo de uso após o carregamento para uma longa duração da bateria é de 5 horas.
- O tempo de uso padrão neste manual é baseado em ensaios de laboratório. Portanto, os tempos reais podem variar dependendo do uso.
- O tempo de uso pode ser influenciado por vários fatores, incluindo temperatura operacional do dispositivo conectado, tempo de uso e configurações do usuário, etc

Especificação do produto

CPU	octa-core 4*ARM Cortex A73@20GHz 4*ARM Cortex A53@2.0GHz
RAM	4/6/8GB
Disco rígido	64/128GB
Sistema operacional	Android 12
Tamanho da tela	24 polegadas
Resolução	1080x1920 IPS
Tipo de painel de toque	Tela de toque capacitiva
Proporção da tela	16: 9
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi de banda dupla, Bluetooth 4.2
Vários pontos de toque	10
Brilho	250-300cd/m*
Gama de cores	100%SRGB
Taxa de atualização	60HZ
Entrada de microfone	Suporta entrada de microfone externo
Interface	HDMI-IN/USB 2.0/USB C/conector de fone de ouvido/adaptador DC/redefinir
Projeção de tela	Tela de projeção sem fio, projeção on-line tela
Botão	LIGAR/DESLIGAR
Câmera	Câmera frontal de 13 MP
Alto-falante	50 corneta estéreo de graves de 3 W*2
Microfone	Microfone integrado
Fonte de alimentação	12 V 8000/10000 mAh
Adaptador de energia	12 V 3 A
Suporte	Base móvel, ajuste de rotação de 180°
Temperatura de trabalho	0 - 50°0

Tela LCD de toque capacitiva de dez pontos de alta definição completa INCELL.



Câmera frontal de 13 MP

⏻ Botão de energia: pressione para entrar na confirmação de desligamento desligando a tela/desligando/reiniciando

Acessórios



Monitor



Suporte

Uma base redonda




Adaptador de energia



Parafusos de soquete sextavado



Chave de fenda sextavada



Manual do usuário



Tampa do cabo da base

Se algum dos itens acima estiver faltando, entre em contato com o revendedor do produto.

Observação: consulte a configuração real para acessórios específicos. Guarde todos os materiais de embalagem para remoção futura.

Instalação do produto

Quando o produto for instalado e montado, certifique-se de travar os parafusos de fixação do suporte. A queda do suporte pode causar danos ao produto ou ferimentos pessoais.

- O produto tem um certo peso, mas é fácil para uma pessoa montá-lo por causa do slot para base na caixa da embalagem.

- Não use lubrificantes ou materiais estranhos (óleo, graxa, etc.) nos parafusos ao montar o produto.

- Após a instalação do produto, não remova o suporte do cabo e os parafusos.


- Para uso diário, certifique-se de que o produto seja movido na posição vertical. Se o produto for inclinado excessivamente, há risco de tombar, resultando em falha do produto ou ferimentos pessoais.



1 Abra a caixa da embalagem, retire o suporte e a base, alinhe com a posição do chassi e insira o suporte.



2 A parte inferior do chassi tem um orifício para parafuso de fixação do suporte da tela, aparafuse e fixe.



3 Retire o monitor da caixa e conecte-o ao suporte facilmente.



4 Há um cabo de alimentação conectando a tela e a bateria dentro da base. Por favor, confirme se o adaptador e o indicador de energia funcionam antes de usá-lo.

Lembrete:

Obrigado por escolher nosso produto!

Por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente com antecedência para garantir a operação e instalação adequadas.

Aviso

* Use somente o acessório adaptador de energia fornecido pela fábrica.

* Não bloqueie ou cubra as ranhuras e aberturas na máquina, pois elas são para ventilação e dissipação de calor.

* Não use ou armazene a máquina em um ambiente empoeirado, úmido ou de alta temperatura.

* Não desmonte e conserte você mesmo quando a máquina quebrar, entre em contato com o fornecedor para resolver o problema.

* Não continue a usá-lo se o fio condutor do adaptador de energia estiver danificado, caso contrário, pode ser perigoso. Evite pisar no cabo de alimentação ou no adaptador de energia para evitar perigos como vazamento elétrico causado por danos no fio.

* Por favor, desconecte o cabo de alimentação durante tempestades ou quando a máquina não for usada por um longo período.

* Quando em uso, por favor, não coloque a máquina na borda da mesa ou onde as crianças possam alcançar facilmente, para evitar que a máquina caia ou machuque crianças.

* Não aperte a tela do monitor com força durante o transporte e não danifique a tela do monitor com objetos pontiagudos ou duros.

* Limpe a tela com um pano seco e macio. Não use nenhum tipo de solvente, como álcool ou gasolina, pois isso pode danificar a superfície. Use um pano seco e macio ou um pano macio levemente umedecido com detergente neutro para limpar a máquina.

* Certifique-se de educar as crianças sobre os perigos de subir neste produto, pois cair ou tombar deste produto pode causar ferimentos pessoais graves.

* Organize os cabos conectados ao produto em tempo hábil para que não haja tropeços, puxões ou enroscos.



O período de uso de proteção ambiental do produto é de 10 anos, e o logotipo é mostrado à esquerda. Algumas peças substituíveis terão uma data de uso ambiental diferente estampada nelas. Este período de uso de proteção ambiental se aplica apenas ao produto funcionando sob uso normal.

